



Llenar bolsa interna mediante la boca de carga, con el filtro puesto.



Posiciones posibles de lanzas.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Retirar manguera, lanza y bolsa interna con el mismo procedimiento de cambiar según las instrucciones de este manual.
- Quitar la tapa de la correa textil a la que se encuentra fijada para evitar que se pierda, quitando el tornillo de acero inoxidable tipo Phillips y retirándolo junto a la arandela.
- Para no perder el tornillo puede dejarlo colocado en la tapa una vez retirada.
- Lave la mochila a mano o en máquina teniendo en cuenta NO CENTRIFUGAR.
- SÓLO se puede lavar la mochila textil con los componentes cosidos a ella.
- Una vez lavada deje secar a la sombra en un lugar donde corra aire.
- Una vez lavada y seca, colocar la tapa en la cinta textil ajustando el tornillo philips y la arandela.
- Colocar la bolsa interna.
- Colocar la arandela de refuerzo con filtro.
- Enroscar la manguera y la lanza.

GARANTÍA

Garantía de un año.

- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño al producto.
- Una utilización inadecuada de la mochila de agua, así como cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencia del producto.

INFOREST SRL garantiza garantía por fallos de fabricación.
INFOREST SRL no será responsable por daños incidentales o consecuentes.



inforest_incendiosforestales



inforest.cba



www.inforest.com.ar



INFOREST

Brasil 1238 - Alta Gracia, Córdoba - CP 5186


Hecho en Argentina CUIT 33-71411717-9

Tel/Fax: +54(0) 3547 430529


www.inforest.com.ar

MANUAL MOCHILA DE AGUA

- Componentes	Pág.1
- Remover bolsa interna	Pág. 2, 3, 4
-Ensamble de mochila	
- Instrucciones de lavado	Pág. 5
-Garantía	



COMPONENTES



Nº	COMPONENTES	CÓDIGO
1	Mochila textil	02PIFRMH0002
2	Arandela para coser	04PTPLIN0004
3	Manija Tubular	03MPTXHE0023
4	Arandela para remachar	04PTPLIN0007
5	Cierre	03MPTXCR0016
6	Hebilla mosquetón	03MPTXHE0025
7	Hebilla cierre 50mm	03MPTXHE0002
8	Porta Handy	
9	Bolsa interna	02PIFRMH0014
10	Boca de carga	04PTPLIN0008
11	Salida descarga	04PTPLIN0010
12	Manguera de descarga	02PIFRMH0012
13	Agarra lanza	02PIFRMH021
14	Lanza doble efecto	02PIFRMH008
15	Arandela de refuerzo con filtro	04PTPLIN0012
16	Tapa	04PTPLIN0003

REMOVER BOLSA INTERNA



ENSAMBLE DE MOCHILA

